

Technical Flash

04/03/2020

CLTCloud 7.0 VOOR C.10 CENTRALES SW 5.1

De nieuwe versie **CLTWin 7.0** is nu beschikbaar voor uw **Eurotec C.10 centrale versie 5.1**

PROGRAMMERING VAN DE CENTRALES					
	C.6	C.12	C.10	CLT v1 & v2 kabel op RS232	C.10-IP kabel via Ethernet
CLTCloud 7.0	Vanaf v1.9	V	V	X	V sw C.10-IP v3.2a MIN
CLTWin 6.8	Vanaf v2.0	V	V sw 5.0 MAX	X	V sw C.10-IP v3.0 MIN
CLTWin 6.5	Vanaf v2.0	V	V sw 4.9c MAX	X	V
CLTWin 6.2e	Vanaf v2.0	V	V sw 4.2 MAX	V	V
CLTWin 4.0	V	V	X	V	X

In de nieuwe centrale versie 5.1 en CLTCloud 7.0 hebben we de volgende punten verbeterd:

- Het op afstand programmeren van de CLT via de Eurotec Cloud.
- De instellingen van de FW2-detectoren PIR en MAG wijzigen via de CLTCloud.
- Activering van de walktest voor de FW2 PIR melder door de centrale en via de CLTCloud.
- Led-feedback en voorprogrammering van de FW2-afstandsbediening en het ICON codebediendeel.
- Tijdelijk wissen van de batterijfouten van de afstandsbedieningen.
- Het voorprogrammeren van de functietoetsen van de codebediendelen.
- Verschillende verbeteringen en correcties.

Hoe kom je aan deze voordelen ?

- Maak een back-up van uw installatie naar een veilige plaats.
- Download het programma op de volgende link: www.cltwin.be en bekijk het "Lees voor installatie"
- Na het downloaden opent u het programma.
- Breng de verbinding tot stand met een centrale en een programmeerkabel C.10-IP of een PCB-IP module.
- Werk de versie 3.2a ClientMode bij voor de PCB-IP module en de 3.2a Download CLT voor de kabel.
- Werk uw C.10-centrale bij naar de 5.1 versie.