

# Technical Flash

15/09/2015

## INSTALLATIE VAN DE CLTWIN 6.1 & 6.2 SOFTWARE

De CLTWin 6.1 & 6.2 software werkt op de Windows XP, 7, 8 en 10 platformen (32 of 64 bits).

CLTWin 6.1 & 6.2 zijn compatibel met het hele gamma van de C.10 centrales vanaf de versie 3.6.


Om de CLTWin 6.1 et 6.2 software te verkrijgen kan dat eenvoudig door naar onze FTP website te surfen (<http://www.cltwin.be/>) en deze software te downloaden.

Alvorens te beginnen moet u zeker zijn dat u beheerder bent van uw computer.

Creëer in de hoofdmap van uw harde schijf (normaalgezien de C) een nieuwe map waarin u de CLTWin 6.1 & 6.2 software zal downloaden en het bestand decomprimeren.

Het is een gecomprimeerd programma in Winzip formaat. Uw computer moet dus voorzien zijn van een programma die dergelijke computerbestanden kan decomprimeren. Sommige firewalls blokkeren het downloaden van dergelijke programma's.

Na het decomprimeren van het programma moet u in de opties van het programma configureren dat het als Administrator uitgevoerd wordt (Fig.1).



## Aansluitingsprocedure van het CLTWin 6.1 & 6.2 programma

Om een stabiele verbinding met de C.10 centrales tot stand te brengen wordt aangeraden de volgende aanbevelingen in acht te nemen.

Zorg ervoor dat :

1. de centrale met een 230 Volt spanning aangesloten wordt.
2. de batterij(en) sinds enkele minuten aangesloten en aan het opladen zijn.
3. de Wifi van de computer op OFF staat met een rechtstreekse verbinding C.10-IP (Rj45).
4. het antivirusprogramma en de firewall zich op OFF bevinden gedurende de programmeringstijd van de C.10 centrale.

Een goede  
programmering  
toegewenst!

